

Tillykke med din nye Powermatic 3+ Plus maskine!



Vigtig information inden du bruger maskinen!

Vi anbefaler at du klipper din tobak fint (enten med en saks eller med maskine) inden brug af maskinen for at undgå at maskinen laver ”Jam” eller ”hopper”. Jam eller Hopper fremgår i displayet hvis tobakken ikke er fin nok og de lange tråde gør at maskinen ikke kan indrulle den mængde tobak som er nødvendig for den enkelte cigaret.

Oplever du at maskinen skriver ”Jam” eller ”hopper” i displayet, trykker du start og derefter åbner dækslet til tobak beholderen og finjusterer tobakken og fortsætter.

Vi anbefaler altid at klipper tobakken fint inden brug af maskinen for at opnå det bedste resultat.