

## **Sådan kommer du hurtigt i gang med JJRC X23 & JJRC X21 drone**

1. Tryk på fjernkontrollens tænd/sluk knap samtidig med at du holder videoknappen inde (se også fjernkontrollens funktioner på side 2).
2. Tænd dronen på dronens tænd/sluk knap
3. Nu tænder dronens wifi netværk
4. Log ind på dronens wifi netværk med din smart telefon og tryk forbind
5. Åbn den tilhørende app "RX Drone"
6. På første skærbillede i midt bund kan man nu se wifi netværksnavnet og du trykker derefter videre på "Play" knappen i højre hjørne
7. Appens interface åbner nu op
8. Ryk nu venstre og højre styrepind på fjernkontrollen simultant ud til hver deres hjørner, dvs du rykker højre styrepind op mod højre hjørne og venstre styrepind ned mod venstre hjørne på samme tid.
9. Nu lyser dronens lys fast
10. Drej nu dronen med uret horizontalt cirka 3-4 gange indtil du hører en bip lyd
11. Drej nu dronen vertikalt med urets retning med kamerafronten øverst. Drej dronen 3-4 gange indtil du hører en bip lyd.
12. Tryk nu på settings ikonet i RX Drone appen (denne funktion er markeret med et droneikon som det tredje ikon i top venstre side i appen).
13. Tryk på "calibrate"
14. Tryk dernæst på "Calibration compass"
15. Appen viser nu "Compass calibrated successfully"
16. Tryk dernæst på "Calibrate the gyroscope"
17. Lysene på dronen blinker ikke længere men står fast og du er nu klar til at aktivere propellerne og flyve
18. Aktiver nu propellerne ved at trykke "Unlock" knappen (se oversigt på næste side). Knappen sidder til højre for GPS knappen.
19. Motorerne starter nu op og du er klar til at lette.
20. Tryk venstre styrepind opad og dernæst både venstre og højre styrepind samtid nedad i hver deres hjørne.

Følg altid den medfølgende producent vejledning for at se hvordan du styrer dronen og læs altid producentens vejledning grundigt inden du flyver.

NB: Se også vores video af denne process inde på selve produktbeskrivelsen nederst.

NB: Flyver du med GPS slået til anbefaler producenten at man kun flyver såfremt man minimum har forbindelse til 8 satellitter (antallet af satellitter fremgår i appens interface).

Dronens signalstyrke og GPS er bestemt af mange faktorer læs bl.a. mere omkring disse under spørgsmål og svar sektionen under produktet eller på:

<https://www.droneland.dk/da/content/13-sporagsmal-svar-til-droner>

## **Vigtig yderligere læsning**

Se også vores guide til hvordan man undgår styrt under vores "**Drone guide**" sektion inde på Droneland.dk i artiklerne:

1. "**Sådan undgår du dronestyrt**"
2. "**Sådan undgår du interferens ved droneflyvning**"

Da signalforstyrrelser og for få satellitter er hovedårsagen til de fleste styrt og ustabile flyvninger får du i

disse artikler en gennemgang af hvordan du minimerer chancerne for styrt.

## ***Fjernkontrollens forskellige funktioner***

